

# Hochsitz - Ansitzleiter

Freistehend mit Dach Totalhöhe 5.00m

Fichten und Tannenholz fällt in unseren einheimischen Wäldern in rauen Mengen an. Dieser nachwachsende Rohstoff ist preiswert und lässt sich gut bearbeiten.

Aber wenn Holz der Witterung ausgesetzt wird, muss es gegen Fäulnispilze geschützt werden. Damit es eine Generation lang seinen Zweck erfüllt, sollten die Rund- und Halbhölzer im Wechseldruckverfahren imprägniert sein.

Kerben im Leiterholm für Sprossen nicht unbedingt nötig. Genügt auch mit min. 4 Stk. Stiften 4.5-120mm. Leiterholm reicht auch mit Ø 10cm.

## Materialliste :

### Rundhölzer :

1	2 Stk.	Leiterholm	Ø12cm	5.00 m
2	2 Stk.	Strebenholm	Ø10cm	4.00 m
3	2 Stk.	Binder oben	Ø 8cm	1.45 m
6	3 Stk.	Schiessgestell	Ø 6cm	1.20 m
7	3 Stk.	Dachpfetten	Ø 6cm	1.60 m
8	2 Stk.	Streben hinten	Ø10cm	5.00 m
9	4 Stk.	Pfähle	Ø 8cm	1.00 m

### Halbhölzer :

4	9 Stk.	Sprossen	Ø10cm	1.00 m
5	2 Stk.	Sitzaufleger	Ø10cm	0.70 m
8	4 Stk.	Kranz unten	Ø10cm	2.40 m
9	4 Stk.	Kranz oben	Ø10cm	1.80 m
11	2 Stk.	Kreuzstreben	Ø10cm	3.80 m
12	1 Stk.	Strebe	Ø10cm	2.00 m

### Sitzbankbretter :

10	4 Stk.	Bankbretter gehobelt	3 x 20cm	0.95 m
----	--------	----------------------	----------	--------

### Hilfsmaterialien :

	TORX Senkkopfschrauben	6.0 x 90 mm
	TORX Senkkopfschrauben	5.0 x 70 mm
8 Stk.	Schlüsselschrauben	Ø10-160mm
2 Stk.	Wellblech verzinkt	92 x150cm